

PILAANTUMATTOMIEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOEHDOT 01.01.2023

Nämä vastaanottoehdot koskevat Palovuoren Kivi Oy:n Raision ja Ruskon toimipisteiden pilaantumattomien maa-ainesten vastaanottoa.

Ruskon pilaantumattomien maa-ainesten vastaanottaminen

- **Ruskon toimipisteen maa-ainesten vastaanoton lupaehdot ovat vuosimäärien osalta huomattavasti pienemmät.**
- **Tästä johtuen, mikäli työkohteesta tulevat maa-aineksen määrät on normaalia suuremmat (yli >100 nuppikuormaa) niin näiden osalta on ehdottomasti sovittava vastaanotto etukäteen.**

Maa-ainesten toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista maa-aineksista saa vastaanottoalueen yhteyshenkilöiltä.

1. Vastaanottoehdot

- Pilaantumattomien maa-ainesten toimittaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottajalle maa-aineksien alkuperän osoitetietoineen. Vastaanottaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat.
- Pilaantumattomiksi maa-aineksiksi vastaanotossa katsotaan sellaiset maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa tarkoittaman kynnyksarvon alittavia.
- Maa-aineksia, joiden sisältämät haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnyksarvotasot, ei oteta vastaan. Maan vastaanottoalueelle emme ota vastaan maa- ja kiviainesmateriaalia sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen toimintaan tai muuhun vastaavaan toimintaan. Edellä mainituilta alueilta otetaan pilaantumattomia maita vastaan vain, jos niistä on esittää etukäteen luotettavat tutkimustulokset ja riippumattoman asiantuntijalaitoksen lausunto maa-aineksen haittomuudesta. Tällaisten kohteiden osalta vastaanotosta on aina sovittava etukäteen.
- Maa-ainekset eivät saa sisältää seka- tai purkujätettä, betonia, tiiliä, asfalttia, risuja, oksia, haitallisia vieraslajeja, pensaita, kantoja, puuta tai muuta jätteeksi luokiteltavaa materiaalia.
- Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa jätteen haittomuuden osoittamista pitoisuuskokein.

- Pilaantumattomien maa-ainesten toimittaja (jätteen tuottaja) on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia.
- Vastaanottoehtojen vastaisten maa-ainesten poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa niiden toimittaja, tuontihetkellä ollut maa-ainesten haltija.
- Näiden määräysten noudattamatta jättämiseen sovelletaan soveltuvin osin Suomen lain määräyksiä. Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja.

2. Puhtaiden maa-ainesten luokittelu

I Puhdas kitkamaa 9701

Puhdas kitkamaa saa sisältää hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä.

II Puhdas savi 9711

Puhtaaksi saveksi luokitellaan hyvin hienoainespitoiset mineraaliainekset, savi ja siltti (=hiesu ja hieta). Puhtaaksi saveksi luokitellaan myös erityiskäsittelyä vaativa maa-aines, jolla tarkoitetaan esim. märkiä ja/tai huonosti kasalla pysyviä maita.

Huomioitavaa

- Mullan ja humusmaiden vastaanotto tapahtuu ainoastaan erikseen asiasta sovittaessa.
- Kuorman luokittelu tapahtuu vastaanottopisteessä
 - eri maalajien tarkoituksellinen sekoittaminen johtaa vastaanottohinnan määräytymiseen kalleimman luokan mukaisesti.
- Ohjeiden vastaisesta kuormantyhjennyksestä (esim. ohjeiden vastainen sijoitus tai toiminta alueella) Palovuoren Kivi Oy pidättää oikeuden veloittaa voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun.
- Vastaanottajalla on oikeus tehdä pitoisuus- ym. analyysijä vastaanotetuista maista, mikäli on aiheutta epäillä, että niissä voi olla haitta-aineita tai epäpuhtauksia. Mikäli maa-erä havaitaan vastaanottoaikan ympäristöluvan vastaiseksi, Palovuoren Kivi Oy:llä on oikeus periä kaikki analyysikustannukset sekä maa-aineksen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyvät kustannukset maa-ainesten haltijalta.

Palovuoren Kivi Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja.

Palovuoren Kivi Oy

Lisätietoja:
Pertti puh. 046 920 7000
Romppainen

**PILAANTUMATTOMIEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOALUEEN
TOIMINTAOHJE**

Henkilö-
kohtaiset
suojaimet



Käytettävä
suojakypärää



Käytettävä
turvaliiviä



Käytettävä
suoja-
jalkineita



Käytettävä
kuulon-
suojaimia



Käytettävä
suoja-
laseja



**HUOM!!! OHJEIDEN VASTAISESTA
KUORMANTYHJENNYKSESTÄ PERIMME
VOIMASSA OLEVAN HINNASTON MUKAISEN MAKSUN**

**KUN TULET VASTAANOTTOALUEELLE ENSIMMÄISTÄ
KERTAA, KYSY OHJEITA ALUEEN YHTEYSHENKILÖLTÄ!**

Yleisiä ohjeita

- Noudata annettuja ohjeita ehdottomasti
- Vältä jalan liikkumista alueella
 - Ajoneuvon ulkopuolella on käytettävä aina vaadittuja suojavarusteita (huomiovaatteet, kypärä, turvakengät, suojalasit)
- Varo työkoneita ja muuta liikennettä
- Noudata nopeusrajoituksia ja liikenneohjeita
- Jos sinulle tai jollekulle muulle sattuu tapaturma tai ns. "läheltäpiti" - tapaus, ota välittömästi yhteyttä alueen yhteyshenkilöön

Toimintaohje

- Ilmoittautuminen maanvastaanottopisteeseen
- Tarkista purkukuormakirjan tiedot
- Aja kuormanpurkupaikalle
 - Varmista, että olet oikealla penkalla/oikeassa kohdassa penkalla
- Avaa lavan ovet varoen putoavaa tavaraa
- Pura kuorma
- Tarkista kuorma silmämääräisesti
 - Jos kuormassa näkyy siihen kuulumatonta materiaalia, raportoi asiasta alueen yhteyshenkilölle (sekä asiakkaallesi)
- Sulje lavan ovet
- Kysy aina neuvoa alueen yhteyshenkilöltä, kun et ole täysin varma oikeasta toimintatavasta
- Noudata toimintaohjeita, älä yritä soveltaa niitä
- Muista, että ohjeiden vastaisesta kuorman tyhjennyksestä perimme voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun (75,00 €/alv 0%), joka lisätään maa-aineskuorman laskuun.